

Panel inteligente interactivo Guía de software IFPxx02-V7



NOTA: TODAS LAS IMÁGENES DE ESTE MANUAL SON MERAMENTE ILUSTRATIVAS, SU PRODUCTO PUEDE TENER UN ASPECTO LIGERAMENTE DISTINTO.

www.V7world.com/es



ÍNDICE

I resentucion	Z
Iniciador	
Barra de estado, brillo y audio	4
Ethernet, Wi-Fi, reloj	5
Accesos directos	6
Fondo de pantalla	11
Barra del sistema	12
Centro de aplicaciones	14
Herramientas	
Multiventana	21
Todas las aplicaciones, Nota, Lápiz	
Forma, Regla	
Notas adhesivas. Tabla	
Extensión del lápiz. Ampliación de imagen	31
Barra de herramientas personalizada	32
Menú Importar	33
	35
Palota	36
Visualizador	
Buscador	
Navegador	
Ajustes	
Conexión inalambrica y redes, WI-FI, Ethernet	
Hotspot, VPN, Fondo de pantalla	45
Modo multiventana, Entrada y salida	
Anlicación	17
	47
Almacenami <mark>ento</mark> , Memoria	47 49
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora	47 49 50
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado	47 49 50 52
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo	47 49 50 52 55
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado	47 49 50 52 55 56
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto	47 49 50 52 55 56 57
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad	47 49 50 52 55
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema	47
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive	47 49 50 52 55 56 56 58 58 60 61
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto	47
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto	47
Almacenamiento, Memoria	47
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar.	47 49 50 52 55 56 56 57 58 60 61 61 62 63 65
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar	47 49 50 52 55 56 56 56 57 58 60 61 61 62 63 63 65 66 66 67
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar Transmitir	47
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar Transmitir Temporizador Cronómetro, Escanear código OR	47 49 50 52 55 56 56 57 58 60 61 61 62 63 63 65 66 65 66 67 68 69
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar Transmitir Temporizador Cronómetro, Escanear código QR Bloqueo de pantalla	47 49 50 52 55 56 56 57 58 60 61 61 62 63 63 65 66 65 66 66 67 68 69 69
Almacenamiento, Memoria Sistema, Fecha y hora Idioma y teclado Contraseña de la pantalla de bloqueo Encendido y apagado Correo electrónico, Remoto Almacenamiento, Seguridad Actualización del sistema Información legal, Cloud Drive WPS Office, Foto Música, Vídeo Música, Vídeo Herramientas pequeñas Marcar Transmitir Temporizador Cronómetro, Escanear código QR Bloqueo de pantalla Árbol de funciones	47 49 50 52 55 56 57 58 60 61 62 63 63 65 63 65 64 63 65 66 67 68 69 69

Introducción

El software del IFP V7 está basado en la versión 9 de Android, así que es muy intuitivo y similar a una tableta grande. Tiene funciones muy potentes con las que dirigir las clases o salas de reuniones de forma interactiva. Como el software se actualiza, las pantallas y características que ve pueden ser distintas de lo que se muestra en esta guía de software.

2

Iniciador

El Iniciador es la interfaz principal del IFP y le permite iniciar aplicaciones, archivos y páginas web de forma sencilla y eficiente. Para personalizarlo, puede arrastrar o enviar aplicaciones usadas con frecuencia, carpetas/archivos y páginas web a la pantalla principal del Iniciador. Cuando enciende el IFP, el Iniciador se muestra en Android de forma predeterminada:



Puede crear y gestionar los accesos directos de aplicaciones, archivos y sitios web:



Puede crear y gestionar los accesos directos de aplicaciones, archivos y sitios web:

Barra de estado:

la zona superior derecha es la barra de estado superior, que es un menú de la pantalla táctil e incluye



Mostrar menú fuente: cambia las fuentes de entrada de Android a uno de los puertos de entrada de la pantalla, como HDMI, USB-C o VGA.

VSEVEN				 I) - @	11:31 AM
4. 4.	() 	Common settings			
	U	÷ 4	-		

Brillo y audio:

)) ajuste el brillo o el volumen de la pantalla en la parte inferior.





Ethernet: abra "Ajustes > Ethernet" para configurar la red por cable.

Wi-Fi: tras instalar el módulo Wi-Fi en el IFP, aparecerá
, con lo que se abre "Ajustes > Wi-Fi" para definir la configuración de la red inalámbrica.



Reloj: 03:41 AM abre "Ajustes > Fecha y hora" para ajustar el reloj.



Accesos directos:

en el área de almacenamiento de accesos directos de la pantalla de inicio puede colocar accesos directos que usa con frecuencia, como los siguientes:

Accesos directos a aplicaciones: arrastre el icono desde Todas las aplicaciones al área de almacenamiento de accesos directos del Iniciador.

Paso 1: arrastre los iconos de las aplicaciones desde Todas las aplicaciones.



Paso 2: arrástrelos hasta el área de la pantalla de inicio en la que quiere colocarlos.



La aplicación se puede iniciar rápidamente pulsando el icono del acceso directo en la pantalla de inicio.



Acceso directo a archivos: arrastre o envíe archivos/carpetas desde el Buscador al área de almacenamiento de accesos directos de la pantalla de inicio.



Paso 1: arrastre los archivos o carpetas desde el Buscador.

Paso 2: arrástrelos hasta el área de almacenamiento en la que quiere colocarlos.



La ruta de acceso de la carpeta se puede abrir rápidamente pulsando el icono del acceso directo en la pantalla de inicio.



Consejo 1 sobre accesos directos: otra forma de crear un acceso a la pantalla de inicio desde el Buscador:



seleccione el archivo, pulse "Enviar" en la parte inferior y seleccione "Acceso directo" para crearlo.

El archivo se puede abrir rápidamente si hace clic en el icono de acceso directo a la pantalla de inicio.



Consejo 2 sobre accesos directos: mantenga pulsado el icono para encontrar rápidamente la ruta del archivo de origen.



Acceso directo a sitio web

Paso 1: en el navegador web, abra el sitio web que desee, pulse el menú de tres puntos verticales del lateral derecho del navegador y seleccione "Enviar el enlace rápido al Escritorio".



Paso 2: asigne un nombre al acceso directo del sitio web para poder encontrarlo fácilmente en su pantalla de inicio.





El sitio web se puede abrir fácilmente desde el nuevo acceso directo.

Acceso directo a USB:

cuando conecte una unidad de memoria USB al conector USB del IFP, se colocará un acceso directo automáticamente en la pantalla de inicio del Iniciador para que le resulte sencillo encontrar y abrir la unidad de disco USB en el Buscador.



Gestión de accesos directos:

mantenga pulsados o arrastre los accesos directos que desea gestionar.

Eliminar: mantenga pulsado el icono y aparecerá un menú; seleccione "Eliminar" para quitar el acceso directo de la pantalla de inicio del Iniciador.





8

Mover acceso directo: mantenga pulsado el acceso directo y arrástrelo para moverlo al lugar que quiera en el Iniciador.



Fondo de pantalla: el Iniciador le permite personalizar el fondo de pantalla:

Fondo de pantalla personalizado: abra "Ajustes > Personal > Fondo de pantalla >" para elegir un nuevo fondo de pantalla para la pantalla de inicio.



Barra del sistema

La barra del sistema ofrece herramientas centralizadas y un cambio y gestión de tareas eficiente. Integra un administrador de tareas, un administrador de aplicaciones y un administrador de herramientas. También puede personalizar la configuración y la gestión para que le resulte más sencillo encontrar aquello que más usa.



Fuente de entrada y aplicaciones en ejecución:

Todas las aplicaciones:



Todas las herramientas:



Personalizar la barra del sistema:



Personalice qué aplicaciones o herramientas quiere ver en la barra del sistema:



Personalice la posición de la barra del sistema en la pantalla:



Navegación por la barra del sistema



Volver: vuelve a la última interfaz en funcionamiento.



Inicio: lo minimiza todo y va a la pantalla de inicio del Iniciador.



Recientes: muestra y gestiona las aplicaciones y fuentes de entrada recientes.

Recientes: seleccione un proceso en ejecución para abrirlo, o arrástrelo hacia fuera para cerrar ese proceso. También puede cerrar todos los procesos que se están ejecutando en el sistema seleccionando "Limpiar todo".



Centro de aplicaciones

Inicie y gestione aplicaciones de la barra del sistema:

Accesos directos predeterminados	Las aplicaciones predeterminadas se muestran en la barra del sistema: Nota, Buscador, Navegador. Seleccione una aplicación para iniciarla.
Todas las aplicaciones	 muestra todas las aplicaciones. image: applicaciones instaladas de forma predeterminada se incluyen: Navegador, Cloud Drive, Buscador, Conservador, Nota, Paleta, Ajustes, Visualizador, WPS Office
Aplicaciones en ejecución	Seleccione una aplicación en ejecución para trasladarla al frente del Iniciador.

Accesos directos predeterminados

Coloque accesos directos de hasta 5 aplicaciones usadas habitualmente en la barra del sistema. Puede arrastrar y colocar accesos directos a aplicaciones desde Todas las aplicaciones para sustituir los que ya estén ahí.

Paso 1: vaya a "Todas las aplicaciones" y busque la aplicación que quiera.



Paso 2: manténgala pulsada y arrástrela.





Paso 3: muévalo a la barra del sistema para crear el acceso directo en el área de accesos directos predeterminados.



Herramientas







	Congela y hace zoom en el contenido actual de la pantalla.
Bloqueo de	Bloquea la pantalla con el Bloqueo de pantalla y la desbloquea mediante la introducción de la contraseña
pantalla	configurada en Ajustes.

2.3.2 Personalizar herramientas:

cree 4 herramientas usadas habitualmente en la barra del sistema. Añada otras herramientas desde "Más" para sustituirlas.



Paso 1: pulse "Editar" o mantenga pulsado el icono de herramientas para cambiar al estado de edición.

Paso 2: pulse "-" para dejar de mostrar la herramienta en la barra del sistema.



Pulse "+" para mostrar la herramienta en la barra del sistema.





2.4 Ajustes de la barra del sistema:

De forma predeterminada, se puede acceder a la barra del sistema desde las flechas de los laterales:





También puede configurar la opción de ocultar/mostrar en los ajustes según sus preferencias:



3. Multiventana

Multiventana ofrece potentes funciones multitarea en el IFP al permitir el uso de varias aplicaciones en la pantalla al mismo tiempo. Arrastre fácilmente el tamaño y la posición de la ventana de cada aplicación según sus preferencias. Por ejemplo, una presentación o clase, junto con notas y un navegador web. Además, los usuarios también pueden arrastrar y colocar el contenido de una aplicación en otra para intercambiar información entre las distintas aplicaciones de forma cómoda y eficiente.

1. Amplíe las aplicaciones para que resulten más fáciles de leer:

Ejemplo 1: buscador para el modo de ventanas

	₽ 295275						2	۹)	2	÷	03:19 AM	
Image: state of the state of t	C Finder Compe Cloud Drive	Storage + Alarno Music Potcasts	DCIM DCIM NAMIS	Download	Movies Petures	Chart	- 0 ×					
						5 (S	R C					

Ejemplo 2: ajustes para el modo de ventanas:

	₿ 065899			•	4 0	*	(()-	03:43 AM
rets	Settings Wireless & Network With Blanset Ethernet	Wireless & Network	- ×					
	Personal Inducer, Mathematics Mathe	W-fi	On >					
	Enput & Output	Ethernet	011 >					



2. Controle fácilmente el tamaño y la posición de visualización de las ventanas:

Ejemplo 1: arrastre el borde para cambiar el tamaño de la ventana:



Ejemplo 2: arrastre la barra superior de las ventanas al borde de la pantalla para acceder rápidamente al tamaño 1/4:



3. Mostrar más aplicaciones y herramientas en la pantalla:

Ejemplo 1: mostrar contenido de forma eficiente al grabar en la aplicación Nota:



Ejemplo 2: tres aplicaciones mostradas a la vez en la pantalla:





Sugerencias: las aplicaciones Buscador y Navegador pueden crear ventanas nuevas al mismo tiempo:



4. Arrastrar contenido entre aplicaciones:

Paso 1: mantenga pulsada la imagen en el navegador para que aparezca de forma emergente y espere a que se descargue:



Paso 2: arrástrela a la aplicación Nota:



Sugerencias: se pueden arrastrar y colocar imágenes en Nota, Buscador, Fotos:



Sugerencias: arrastre y coloque texto en Nota, Buscador:



5. Modo multiventana:



4. Todas las aplicaciones

El IFP incorpora aplicaciones personalizadas para dirigir el debate en clase o una presentación, incluidas las siguientes: Nota, Paleta, Visualizador, Buscador, Navegador, Ajustes, Cloud Drive, WPS Office, Foto, Música, Vídeo, Conservador de forma predeterminada.

4.1 Nota





4.1.1 Lápiz:

"Nota" admite escritura con dos lápices y una amplia variedad de colores y estilos de lápiz, lo que permite a los usuarios escribir con distintos colores o estilos de lápiz a la vez.



4.1.2 Forma:

nota incluye una amplia variedad de formas integradas, incluidas formas planas bidimensionales y formas geométricas tridimensionales.



4.1.3 Regla:

la herramienta Regla de Nota elimina la necesidad de reglas físicas, y también puede ayudar a enseñar desde la aplicación Nota.



4.1.4 Notas adhesivas:

la herramienta Notas adhesivas de Nota le permite anclar información importante en el lienzo para que los usuarios la vean; también se puede usar como una herramienta de lluvia de ideas.



4.1.5 Tabla: nota permite crear varias tablas y mostrarlas al mismo tiempo.



4.1.6 Extensión del lápiz:

tras la selección de escritura a mano, la escritura a mano se puede reconocer de forma inteligente como fuente, y se pueden realizar búsquedas y duplicaciones en la escritura a mano.



4.1.7 Ampliación de imagen:

después de seleccionar una imagen, se puede transformar en una imagen de vectores y duplicarla.



4.1.8 Barra de herramientas personalizada:

cuando Nota está en el modo de pantalla completa, puede elegir qué herramientas aparecen en la barra de herramientas y cuáles desea ocultar en el submenú "MÁS".

	Guator	ioe tesikber			01		1				
		0 8 0		6	0	0					
		tioly Nates C	Postor C	Unda O	Ante O						
	bikes Pacifica	ko fotos se tere	8								
Inter State Lat		Sec. 1	D C	8	() Interest	(A)	and the second		Yadaa Pa	2/10 pris vor	>

4.1.9 Importar y exportar archivos en varios formatos:



4.1.10 Varias formas de guardar archivos:

además de guardar archivos en el sistema local y en una unidad de memoria USB, Nota también permite escanear archivos con teléfonos móviles para guardar o enviar archivos por correo electrónico.

	< trail.	× *	
	Mail Settings processes the SMIP on you	r Nal Ellers	
	treet		
	Passenced		
Skreets to shore and read.	5MT2.5ecre	j.	
(IN STREET	Pari .		
	Garca	Veriy	
	03		
al a fa note ge l'aconte			
	01 00 R 0 0	8 11 19 45 (4 /2 NA DEFORMANCE AND AND AND	C (AR))

4.2 Paleta





4.2.1 Menú





4.2.1.1 Menú-Guardar

Save seleccione la ruta de acceso en la que desea guardar y personalice el nombre del archivo:

Pulse "Aceptar" para guardar la paleta en la memoria local.



4.2.1.2 Menú-Importar



en la ventana del menú para seleccionar la imagen que desea importar en la aplicación Paleta. Esta imagen se usará como fondo de pantalla de la página actual:



4.2.1.3 Menú-Compartir

Share en la ventana del menú para generar un código QR con el que puede compartir su paleta fácilmente con otras personas.



Scan to share and read.



4.2.1.4 Menú-Salir



Exit sale de la aplicación Paleta. Tenga cuidado, si no guarda, perderá el trabajo realizado.

4.2.2 Borrar



borra todo el contenido de la página actual.

4.2.3 Deshacer



Undo vuelve a la última acción.

Ga Redo recupera la última acción. 4.2.4 Rehacer




4.2.6 Deslizador de trazo del lápiz

preview the draw effect of pen



4.2.7 Paleta

Puede usar Paleta para personalizar un color que no está en la caja de colores.

Paso 1: seleccione un color en la caja de colores.



Paso 2: arrastre el rodillo por la paleta en el sentido de las agujas del reloj.



Repita los pasos 1 y 2 para conseguir el color que desee.



4.2.8 Selector de color

ColorBox



w

4.2.9 Mostrar u ocultar la caja de herramientas



4.2.10 Muestra



Sample seleccione un color en el área de trabajo.



4.2.11 Relleno



cambie el lápiz al modo Relleno y podrá seleccionar un color en la caja de colores y, a continuación, una región.



4.3 Visualizador







4.3.1 Ajuste



4.3.1.1 Cámara

Elija el dispositivo de cámara del que desea obtener una vista previa.

4.3.1.2 Resoluciones

Seleccione resoluciones de vista previa para la cámara.

4.3.2 Herramientas de marcado

Funcionan igual que la herramienta Marca de la barra del sistema.



4.3.3 Foto

para sacar una foto y, a continuación, cambie automáticamente al modo Reproducción. en el modo Reproducción y posteriormente cambia al estado de vista previa de la cámara.



4.3.4 Modo de vista previa



4.3.4.1 Modo Imagen

Pulse "Normal" para cambiar al modo de vista previa de imagen predeterminada, sin ningún efecto.

4.3.4.2 Modo Texto

Pulse "Mejorar" para cambiar al modo Imagen. Es el modo de vista previa normal predeterminado, sin ningún efecto.

4.3.5 Configuración de presentación





4.3.5.1 Tamaño

La vista previa se muestra a pantalla completa.

Seleccione Automático para obtener una vista previa con una relación de aspecto fija.

4.3.5.2 Escalado

Botón +: amplía la pantalla de vista previa. Botón -: reduce la pantalla de vista previa.

4.3.5.3 Rotación

Gira la pantalla de vista previa 90 grados hacia la derecha. Gira la pantalla de vista previa 90 grados a la izquierda.

4.3.5.4 Tipo

Tipo N: tipo normal.

Tipo T: tipo texto; reduce el uso del color y mejora la calidad de visualización del texto.

Tipo P: tipo imagen; reduce el contraste y aumenta la saturación para mejorar la calidad de visualización de imagen.

4.3.5.5 Opciones avanzadas

Ajusta de forma dinámica el brillo, el contraste, la saturación y la nitidez.

4.3.6 Vista

View botón que cambia al modo de vista previa.



4.3.6.1 Varias imágenes



para cambiar al modo de dos ventanas.

88

Four para cambiar al modo de cuatro ventanas.

4.3.7 Salir



para salir del Visualizador.

4.4 Buscador



∽∕

para seleccionar el archivo de vista previa.



^{Exit} para salir.





4.4.1 Almacenamiento

Los usuarios pueden examinar los recursos guardados en el almacenamiento local por categoría, como documentos, pizarra (páginas guardadas por la pizarra y capturas de pantalla rápidas), vídeos, imágenes y audios.



4.4.1.1 Volver

🔇 botón para volver a la página anterior.

4.4.1.2 Buscar



Buscar: en el cuadro de entrada de la esquina superior derecha de la interfaz, introduzca el nombre del recurso que desea buscar. Por ejemplo, si introduce "palabra", podrá encontrar los recursos cuyo nombre contenga "palabra".

4.4.2 USB

Los usuarios pueden examinar los recursos guardados en el almacenamiento USB por categoría, como documentos, escritura en la pizarra (páginas guardadas por la pizarra y capturas de pantalla rápidas), vídeos, imágenes y audios.



4.4.3 Visualización de cuadrícula

para mostrar los recursos en forma de icono. Los recursos se muestran en forma de icono de forma predeterminada.



4.4.4 Visualización de lista

para cambiar a la visualización de recursos en forma de información detallada.



4.4.5 Ordenar

000 ×

sort botón de ordenación con el que se muestra el menú que aparece en la imagen. Puede ordenar los recursos por nombre, tipo, tamaño y hora. De forma predeterminada, los recursos se ordenan por nombre.



4.4.6 Seleccionar

botón para cambiar a select botón para cambiar a selectAll ; aparece un cuadro emergente en la esquina superior izquierda de los recursos. A continuación podrá seleccionar los recursos que necesite.

4.4.6.1 Seleccionar todo

Selecciona todos los elementos.

Si hace clic en el botón seleccionar todos los recursos del directorio actual.



Cancelar selección. Cancel cancela todos los recursos que están seleccionados.



4.4.6.2 Copiar

Copiar. Cuando el recurso está seleccionado, aparecerá el botón Copiar. 💼 : este botón copia el recurso actualmente seleccionado.

4.4.6.3 Pegar

Pegar. Cuando haya un recurso copiado o cortado, el botón copiado o cortado en la ubicación especificada según necesiten. Puede ejecutar la operación de pegado solo cuando la carpeta predeterminada muestra todas las ubicaciones de recursos.

4.4.6.4 Cortar

Cortar. Cuando el recurso está seleccionado, aparecerá el botón Cortar. >: este botón corta el recurso actualmente seleccionado.

4.4.6.5 Eliminar

Eliminar. 🔟 : este botón elimina el recurso seleccionado.

4.4.6.6 Renombrar

Renombrar. [T]: este botón cambia el nombre del recurso seleccionado.

4.4.6.7 Más

Más. 🚀 : este botón hace que aparezca el botón emergente "Enviar a". Puede enviar el archivo seleccionado a la carpeta de destino.



4.4.7 Nueva carpeta

Nueva carpeta. "Nueva carpeta" crea una carpeta nueva en el directorio actual.



4.5 Navegador





Mantenga pulsada una imagen o texto y, a continuación, arrástrelo a Nota.



Send the quick-link to Desktop

pulse esta opción en más ajustes del Navegador para añadir un enlace rápido al Escritorio.



4.6 Ajustes





4.6.1 Conexión inalámbrica y redes

4.6.1.1 Wi-Fi

Si conecta un módulo Wi-Fi, puede acceder al menú Wi-Fi para entrar en la interfaz Wi-Fi, gestionar y ver la conexión Wi-Fi.



Si no encuentra su Wi-Fi, puede configurarla manualmente para agregar la conexión Wi-Fi haciendo

clic en +.

Add Network



Además, puede pulsar ver su dirección Wi-Fi e instalar certificados.

4.6.1.2 Ethernet

La configuración de red por cable le permite ver y controlar el estado de su red. También puede establecer de forma manual su configuración de IP estática y la configuración del proxy.



Setti	ngs		- ×
?	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethernet	< Ethernet	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	Ethernet MAC Address: d4:9e:3b:58:7f:e0	
₹	Input & Output Sound output, Channel settlings	Obtain IP Address Automatically	
\odot	Application Application management	IP Address	172.17.187.118 >
\square	System Date & Time, Language, Storage	Default Gateway	172.17.187.1 >
1	About Legal information, Android version	Netmask	255.255.255.0 >
		DNS 1	10.254.254.254 >
		DNS 2	172.17.82.12 >

4.6.1.3 Hotspot

Si conecta un módulo de punto de acceso, los ajustes del punto de acceso le permiten ver y controlar sus puntos de accesos, así como establecer manualmente el nombre, la contraseña y la frecuencia del hotspot.

Settings	5		-	Setti	ngs			-
🥱 🕷	Vireless & Network	< Hotspot		?	Wireless & Netw W-Fi Bluetooth Ethernet	Hotspot Se	ettings	
公 W	Personal Milpaper, Multi-Window Mode	Hotspot		57	Personal Walpaper, Multi-Window	SSID		
$\overrightarrow{\sim}$ in	nput & Output	Hotspot Settings		₹	Input & Output Sound output, Channel se	HH2022	0	
	pplication	SSID	HH2022 >	Θ	Application	Password		HH2022 >
	ppication management	Password	12345678 >	_	Sustam	12345678		12345678 >
	ystem ate & Time, Language, Storage	DHCP Settings		Y	Date & Time, Language, 1	Frequency		
	bout gal information, Android version	DHCP Gateway	192.168.54.1 >	0	About Legal Information, Andro	○ 2.4GHZ ● 5GI	HZ	192.168.54.1 >
		DHCP Pool Start IP	192.168.54.100 >			Cancel	Save	92.168.54.100 >
		DHCP Pool End IP	192.168.54.200 >			DHCP Pool End IP		192.168.54.200 >

4.6.1.4 VPN

Puede añadir su conexión VPN a la configuración de la VPN, desde donde puede gestionar toda la configuración y el estado de la VPN.

Settin	gs		Settin	igs			
7	Wireless & Network Wi Fi Bluetooth Ethernet	< VPN	1	Wireless & Netw W-Fi Blancoth Ethemet	Add VPN	Profile	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode		5	Personal Walipaper, Multi-Window	Name		
$\stackrel{\scriptstyle \rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings		₹	Input & Output Sound output, Channel so	Turne		
\odot	Application Application management		\odot	Application Application management	РРТР	•	
\square	System Date & Time, Language, Storage		\square	System Date & Time, Language, 1	Server Address		
()	About Legal Information, Android version	Add VPN	()	About Legal information, Andro	PPP encryption(MPPE)		
					Cancel	Save	

4.6.2 Personal

4.6.2.1 Fondo de pantalla

Los ajustes de fondo de pantalla admiten fondos de pantalla estáticos y dinámicos. Puede elegir qué fondo de pantalla desea establecer en su Escritorio.



4.6.2.2 Deslizar hacia arriba opciones de la parte inferior

Puede usar este elemento de configuración para establecer si al deslizar hacia arriba desde la parte inferior se muestra una ventana del OSD o una barra de herramientas.



4.6.2.3 Modo multiventana

El modo Multiventana le permite cambiar el modo de la ventana del sistema a pantalla completa o multiventana, según sus preferencias.



4.6.3 Entrada y salida

4.6.3.1 Sonido táctil

Puede usar esta configuración para definir si desea o no activar los sonidos táctiles en su dispositivo.

Settin	ngs			
().	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethernet	Input & Output		
\$	Personal Walpaper, Multi-Window Mode	Sound Touch Sounds		
2	Input & Output Sound output, Channel settings	Input Settings		
9	Application Application management	Input Naming Settings)
	System Date & Time, Language, Storage	External Source Display Settings		
(I)	About	HDMI OUT Format	AUTO	Ŧ
	Legal information, Android version	Type-C format	4lane (4K, 60Hz, USB2.0)	Ŧ

4.6.3.2 Ajustes de nombre de entrada

Este ajuste le permite activar sobrenombres de canal. Puede personalizar el nombre del canal y aplicarlo al menú OSD y a la visualización de canales.

Settir	ngs		-
()·	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethernet	C Input Naming Settings	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	Input Alias Switch	
ಕ	Input & Output Sound output, Channel settings	Android	Android
\odot	Application Application management	HDMI1	HDMI1
\square	System Date & Time, Language, Storage	HDMI2	HDMI2
0	About Legal information, Android version	HDMI3	HDMI3
		Type-C	Type-C
		VGA	VGA

4.6.3.3 Ajustes de visualización de fuente externa

Esta opción le permite establecer la resolución de la salida HDMI y el formato de tipo C.

Setti	ngs			-
(((•	Wireless & Network	Input & Output		
~	Personal	Sound		
23	Wallpaper, Multi-Window Mode	Touch Sounds		
7	Input & Output Sound output, Channel settings	Input Settings		
\odot	Application Application management	Input Naming Settings		>
	System	External Source Display Settings		
	Lote a time, Language, occurage	HDMI OUT Format	AUTO	-
1	About Legal information, Android version	Type-C format	4lane (4K, 60Hz, USB2.0)	*

4.6.4 Aplicación

Aquí puede ver y gestionar todas las aplicaciones instaladas en el dispositivo. De forma predeterminada se muestran aplicaciones de terceros y las aplicaciones del escritorio. Puede controlar si el resto del sistema se muestra o no. Además, aquí puede restaurar las preferencias predeterminadas.



4.6.4.1 Información detallada de aplicaciones

Se muestra información de cada aplicación, incluido el uso de memoria, las solicitudes de permisos, las notificaciones, etc. También puede desinstalar, desactivar y detener las aplicaciones.



4.6.4.2 Notificación

Puede modificar la configuración de notificación del mensaje de la aplicación.



4.6.4.3 Permiso

Puede modificar las solicitudes de permisos de la aplicación.

Setti	ngs		- ×
(((•	Wireless & Network	< Permissions	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	O Browser em-develop 84cc091	
⋧	Input & Output Sound output, Channel settings	Camera	
0	Application Application management	Contacts	
\square	System Date & Time, Language, Storage	Location	
()	About Legal information, Android version	Microphone	
		Storage	

4.6.4.4 Almacenamiento

Puede ver cómo se están usando los controles de almacenamiento de la aplicación, incluidos los datos de los usuarios, el almacenamiento en caché y el tamaño del paquete de la aplicación. También puede borrar los datos de uso del usuario de la aplicación y la caché de la aplicación.



4.6.4.5 Abrir de forma predeterminada

Puede definir el mensaje de apertura de la aplicación o borrar los ajustes predeterminados de la aplicación.



4.6.4.6 Memoria

Puede consultar el uso de la memoria de la aplicación, incluido el uso de memoria medio, la frecuencia de uso y el uso máximo.

5	ettir	gs				-)
W	2	Wireless & Network	<	Memory		
z	2	Personal Walpaper, Multi-Westow Mode		WPS Office		
14	2	Input & Output Second output, Channel settings		Average memory use	354	
6	9	Application Application management		Frequency	Always running (991	4)
ç	2	System Date & Time, Language, Storage		Maximum usage	37 M	в
0	D	About Legal information, Android variation		*		

4.6.5 Sistema

En el módulo Sistema puede establecer y ver la información del sistema de todo el dispositivo, establecer la contraseña de bloqueo de la pantalla, iniciar sesión en el buzón de correo, conectarse al remoto y actualizar el sistema.





Lock Screen Password	:
Startup & Shutdown	:
Email	
Printing	:
Storage	
Security	
Svetem Lindate	

×

4.6.5.1 Fecha y hora

Puede configurar si el sistema utiliza el formato de 24 horas y si se debe obtener automáticamente la hora de la red. Cuando el uso de la hora de la red está desactivada, la fecha, la hora, el formato de hora y la zona horaria se pueden definir. Cuando el uso de la hora de la red está activado, solo puede establecer el formato de fecha y hora.





Puede definir el año, el mes y el día del sistema estableciendo la fecha.



Puede establecer la hora, los minutos, la mañana y la tarde del sistema estableciendo la hora.

Setti	ngs			- ×
(((•	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethernet	C Date & Time		
☆	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	Use 24-Hour Format		
₹	Input & Output Sound output, Channel settings	Automatic Date & Time	•	
\odot	Application Application management	Set Date	Nov/30/2020	
	System Date & Time, Language, Storage	Set Time	04:24 AM	©
(i)	About	Date Format	03	25
0	Legal information, Android version		04 :	26 AM
		Time Zone	05	2.7 Pu
			Ca	ancel Confirm

Puede establecer tres formatos de fecha, como mes/ día/año, día/mes/año y año/mes/día.

Setti	ngs			- >
(((•	Wireless & Network	< Date & Time		
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Made	Use 24-Hour Format		
$\stackrel{\scriptstyle >}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	Automatic Date & Time		
\odot	Application Application management	Set Date	Nov/30/2020	ë
	System Date & Time, Language, Storage	Set Time	04:24 AM	©
()	About	Date Format	Nov/30/2020	
	Lege mornacon, xoarao version	Time Zone	Nov/30/2020 30/Nov/2020	~
			2020/Nov/30	

Puede establecer la zona horaria; el sistema tiene incorporadas tres zonas horarias de todo el mundo.

Settir	ngs				-
(((•	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethemet	< Date & Tim	ne		
	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	Use 24-Hou	ur Format		
$\stackrel{\Rightarrow}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	Automatic Use network-prov	Date & Time		
$\widehat{\mathbf{Y}}$	Application Application management	Set Date		Nov/30/2020	e
Ŗ	System Date & Time, Language, Storage	Set Time		04:24 AM	٩
()	About Legal information, Android version	Date Forma	ət	Nov/30/2020	*
		Time Zone		GMT-05:00 New York	
				GMT-11:00 Midway	
				GMT-10:00 Honolulu	
				GMT-09:00 Anchorage	
				GMT-08:00 Los Angeles	

GMT-08:00 Tijuana

4.6.5.2 Idioma y teclado

Puede establecer el idioma en los módulos de teclado e idioma. Después de establecer el idioma correctamente se cambiará el idioma de todo el sistema, porque se debe adaptar al idioma RTL (de derecha a izquierda). Establecer un idioma RTL (de derecha a izquierda) puede provocar el cambio de la distribución de algunas aplicaciones.

Settings		-	×
Wireless & Net Wi-Fi Bluetooth Ether	twork < Language & Keyboard		
Personal Walpaper, Multi-Wed	Languages	English 👻	
→ Input & Output Sound output, Charve	Keyboard		
Application Application managem	Virtual Keyboard Android Keyboard (AOSP), Google Pleyin Keyboard eent	>	
System Date & Time, Languag	Physical Keyboard	>	
About Legal information, And	droid version English (US) - Android Keyboard (AOSP)	>	

En el módulo de teclado virtual puede consultar los métodos de entrada actualmente compatibles con el dispositivo. El dispositivo admite el método de entrada nativo de Android y el método de entrada Google Pinyin. El botón de cambio de la derecha se puede usar para controlar el cierre y la apertura del método de entrada.



El método de entrada nativo de Android puede configurar el idioma del método de entrada, el aspecto, la distribución y algunos ajustes avanzados.



El método de entrada nativo de Android utiliza el interruptor de la derecha para seleccionar el idioma del sistema y cancelar la selección del idioma del sistema. Tras cancelar la selección del idioma del sistema, puede configurar el idioma del método de entrada desde la lista de idiomas de método de entrada mostrada a continuación.

Setti	ngs		- ×
(((•	Wireless & Network	< Languages	
	Personal Walipaper, Multi-Window Mode	Use system languages	
₹	Input & Output Sound output, Channel settings	Active input methods	
~	Application	English (US)	
9	Application management	English (UK)	
P	System Date & Time, Language, Storage	Afrikaans	
(1)	About Legal information, Android version		
-		Arabic	
		Azerbaijani (Azerbaijan)	
		Relanisian (Relanis)	

En el aspecto y distribución puede configurar si desea usar un teclado independiente.



En los ajustes avanzados del teclado nativo de Android puede configurar el sonido de las teclas, el retraso de la ventana emergente del teclado y el retraso de pulsación larga del teclado.



El teclado Google Pinyin tiene muy pocos elementos configurables. El teclado Google Pinyin se puede configurar con sonido de teclas y entrada de asociación.



4.6.5.3 Contraseña de la pantalla de bloqueo

En el módulo de bloqueo de la pantalla puede configurar la contraseña de bloqueo de la pantalla, modificar la contraseña de bloqueo de la pantalla y borrar la contraseña de bloqueo de la pantalla. Si la contraseña de bloqueo de la pantalla no está definida, solo se puede realizar la operación de ajuste de la contraseña de bloqueo de la pantalla.



La contraseña de bloqueo de la pantalla es de 4 dígitos; debe introducir la contraseña y confirmarla para definir la contraseña de bloqueo de la pantalla.



Cuando establece la contraseña de bloqueo de la pantalla, puede borrarla de la pantalla y cambiarla. Para cambiarla, tendrá que introducir la contraseña de bloqueo de la pantalla original y podrá restablecerla después de la verificación. Para borrar la contraseña de bloqueo de la pantalla, tendrá que introducirla de la pantalla original.

Settings		- ×	Settings	- ×	
(((•	Wireless & Network Wi-Fi Bluetooth Ethemet	< Lock Screen Password		Wireless & Network Chock Screen Password	
\$	Personal Wallpaper, Multi-Window Mode	Clear password	>	Personal Clear password	>
$\stackrel{\scriptstyle >}{\leftarrow}$	Input & Output Sound output, Channel settings	Change password	>	← Input & Output Scored surged, Charved settings Input Current Password	>
\bigcirc	Application Application management			Application	
	System Date & Time, Language, Storage			System Date & Time, Language, Storage	
()	About Legal information, Android version			About Legal Information, Android version	

4.6.5.4 Encendido y apagado

En el módulo de encendido y apagado puede acceder a los ajustes del canal de encendido y el plan de encendido. Puede establecer el canal al que se accederá al encender el ordenador, como el canal que estaba seleccionado cuando se apagó el dispositivo, el canal de Android, los canales HDMI1, HDMI2, HDMI3 y VGA compatibles con el dispositivo. También puede definir si desea activar el modo de espera (retroiluminación desactivada) después del arranque.



En el plan de encendido puede configurar si desea mostrar de forma emergente un recordatorio de apagado, que aparece cuando el apagado programado llega a la hora programada, y se realiza una cuenta atrás. Los usuarios pueden añadir tareas de encendido programadas y tareas de apagado programadas para el dispositivo. Para la tarea de encendido y apagado, el usuario también puede configurar si esta tarea se realiza.





El usuario puede modificar y eliminar las tareas de encendido y apagado añadidas.



4.6.5.5 Correo electrónico

En el módulo de buzón de correo, los usuarios pueden iniciar sesión en su propia cuenta del buzón de correo, que admite el protocolo SMTP.



4.6.5.6 Remoto

En el módulo Remoto, los usuarios pueden conectarse al sistema web remoto. Desde el sistema web remoto se pueden controlar todos los módulos del dispositivo.



4.6.5.7 Almacenamiento

El módulo de memoria enumera las áreas de memoria del dispositivo, incluido el espacio de almacenamiento interno y los dispositivos de almacenamiento portátil. Lógicamente, para poder mostrar un dispositivo de almacenamiento portátil, este debe estar conectado (como un disco USB). El usuario puede expulsar el dispositivo de almacenamiento portátil con el icono



El espacio de almacenamiento interno enumera el uso de memoria de todo el dispositivo, incluido el uso de memoria de Sistema, Aplicaciones, Fotos, Archivos, Vídeos, Audio y Otros.



4.6.5.8 Seguridad

Puede ver todos los certificados de usuario y de confianza del sistema, y puede controlar el estado de activación de estos certificados y ver los detalles de cada certificado.



Aquí están los certificados instalados por los propios usuarios. También puede quitar estos certificados.



La siguiente ruta de menús permite instalar certificados y borrar todos los certificados del dispositivo. Puede añadir o quitar el certificado de estas entradas según sea necesario.





4.6.5.9 Actualización del sistema

En el módulo de actualización del sistema, los usuarios pueden ver la información de la versión actual del sistema y el estado de actualización del sistema. Si se publica una versión nueva del sistema operativo, se puede usar el botón Buscar actualizaciones para detectar la actualización y descargar la nueva versión para actualizar el funcionamiento.





4.6.6 Acerca de

Se muestra información de la versión del dispositivo.



Settings

-

Input & Output Sound output, Channel settings

Wireless & Network

Wallpaper, Multi-Window Mode

Wi-Fi Bluetooth Ethernet

Personal

About

PPR2.180905.006.A1

Application



System Date & Time, Language, Storage

About
 Legal information, Android version

Legal Information	>
Module Number	
Android Version	
Kernel Version	
4.9.125 ipjenkins@seewoos06-811-1 #1 Mon Nov 16 09:53:50 CST 2020	

×

60

4.6.6.1 Información legal

Puede consultar la información legal.

Settings. X Wireless & Network -C Legal Information Wi-Fi Bluetooth Ethernet Personal ☆ Third-party licenses > Wallpaper, Multi-Window Mode Open source licenses 2 > Input & Output ₹ Sound output, Channel settings > System WebView licenses Application (γ) Application management System Date & Time, Language, Storage About tion, Android version Legal infor

4.7 Cloud Drive





4.7.1 Añadir cuenta

Haga clic en para añadir una cuenta y, posteriormente, podrá elegir el tipo de unidad



4.7.2 Usar la cuenta predeterminada

Use the default account

Seleccione "Usar la cuenta predeterminada" para definir la cuenta predeterminada.

4.7.3 Usar el nombre de archivo predeterminado al guardar

Use the default file name when save 0

Seleccione "Usar el nombre de archivo predeterminado al guardar".



El nombre predeterminado será similar a año-mes-día-hora-minuto-segundo.

4.8 WPS Office



para abrir WPS.



4.9 Foto

(1) seleccione una foto para abrir Fotos.



(2) arrastre una foto del Buscador a Fotos y se abrirá la imagen.













🔁 🝙 🔲 🥃 🤤 💽 🛄 📴 🕼 🗁 🖾 💬

4.12 Conservador



para que la interfaz del Conservador aparezca de forma emergente como se muestra a continuación. Puede realizar tareas como optimizar la memoria, limpiar los archivos no utilizados y detectar el sistema de la tableta inteligente.



4.12.1 Optimización con una tecla

Optimización con una tecla One Key Optimize optimiza la memoria, limpia los archivos no utilizados del disco y detecta el sistema con solo pulsar una tecla.

4.12.2 Limpiar la memoria



many para optimizar la memoria.

Pulse "Optimizar de nuevo" para optimizar la memoria de nuevo.



4.12.3 Limpieza de basura



para limpia el disco de archivos no utilizados.

Pulse "Limpiar de nuevo" para limpiar el disco de archivos no deseados de nuevo.



4.12.4 Detectar sistema



para detectar su sistema.

Facilite el código anterior al ingeniero para que le ayude en la resolución de problemas. Pulse "Detectar de nuevo" para detectar su sistema de nuevo.



4.12.5 Información de versión



Info

Esta opción muestra la información del sistema, incluida la versión del sistema, la versión de MCU y la versión del panel táctil.

System version

Commit:64f282ec Date:2020-11-16-09:44:54

MCU version

AF8B989B

Touch panel version M9PEG-DxxA

(

Info de nuevo para cerrar la ventana de información.

4.12.6 Salir



Exit para salir del Conservador.

5. Herramientas pequeñas

Con las herramientas, el profesor puede mejorar el aprendizaje interactivo con los alumnos para que disfruten de una experiencia fluida y divertida. Menú, Marca, Transmitir, Temporizador, Recortar, Cronómetro, AirClass, Foco, Congelar y Bloqueo de pantalla son funciones incluidas de forma predeterminada en el SO del IFP.

5.1 Menú

5.1.1 Ajustes comunes: Muestra todas las fuentes de entrada, incluyendo PC, Android, HDMI y VGA.



5.1.2 Ajustes avanzados:

Muestra más ajustes avanzados, como Audio, Pantalla, Visualización y Ajuste.



Contenido	Descripción	
5.2.1 Lápiz	Image: Pen Image: Pen	
	cambia al modo lápiz; haga clic de nuevo para cambiar el color a rojo 🧖, negro azul 🖉 o 🖉 verde.	
5.2.2 Pincel	cambia al modo Pincel; al hacer clic de nuevo cambiará el color a amarillo,	
5.2.3 Limpiar	Borra las anotaciones de la pantalla. Successfully save to:/Note/Mark/ 2020-11-12/2020-11-12-32-10.png Cancel Switch	
5.2.4 Guardar	Guarda en el almacenamiento las anotaciones actuales y el contenido de la pantalla con formato de imagen. Se mostrará un cuadro de diálogo cuando se haya guardado correctamente. Haga clic en el botón de cierre para ocultar el cuadro de diálogo y el botón de apertura para acceder al Buscador, desde donde puede localizar la imagen guardada.	

5.2.5 Compartir	Se muestra en el dispositivo mediante un código QR.
5.2.6 Nube	Permite guardar en un disco en la nube.
5.2.7 Cerrar	Cierra las herramientas y se ignoran las anotaciones.

5.3 Transmitir

Esta herramienta está diseñada para presentaciones y colaboración inalámbrica durante las clases.



Contenido	Descripción	
5.3.1 Duplicación	Haga clic en Iniciar en su teléfono Contract Start Start o haga clic en Iniciar Geographicación en su en a para duplicar la pantalla de su dispositivo en el IFP.	
5.3.2 Sincronización con escritorio	Haga clic en Sincronizar con escritorio en su teléfono Desktop Sync o en su PC. Desktop Sync State opción duplica la pantalla IFP de su dispositivo y permite realizar el control desde su dispositivo.	
5.3.3 Remoto	Haga clic en Remoto en su teléfono Para controlar de forma remota el IFP en su teléfono.	
5.3.4 AirPlay/Chromecast	Support Chromecast/Airplay device Abra esta opción en los Ajustes y podrá usar cualquier dispositivo compatible con AirPlay o Chromecast para buscar ScreenShare pro y duplicar su pantalla en el IFP sin necesidad de instalar software.	
5.3.5 Miracast Abra esta opción en los Ajustes y podrá usar cualquier dispositivo compatible con Mira buscar ScreenShare pro y duplicar su pantalla en el IFP sin necesidad de instalar softwa		
5.3.6 Envío de documentos	 Device management wanging's iPhone wanging's iPhone <	

5.4 Temporizador

Una herramienta que realiza una cuenta atrás desde un intervalo de tiempo especificado.



5.5.1 Libre	El valor predeterminado es una captura de pantalla personalizada con un tamaño inicial predeterminado.	
5.5.2 Completa	Haga clic para cambiar a la pantalla de tamaño completo.	
5.5.3 Ventana	Haga clic para enfocar y cambiar al tamaño de ventana más grande.	
5.5.4 Guardar 5.5.5 Insertar 5.5.6 Cerrar	Guarda la imagen en el almacenamiento. Haga clic para insertar la captura de pantalla directamente en Nota. Haga clic para salir del modo de captura de pantalla.	

5.6 Cronómetro

Una herramienta que cuenta desde cero para medir el tiempo transcurrido.



5.7.1 Escanear código QR

Los alumnos pueden escanear el código QR para unirse a la clase con su teléfono.

Además, también pueden escribir la URL en el navegador para unirse a la clase.



¢



5.7.2 Entrar en la clase

Cuando la mayoría de los alumnos se hayan unido a la clase, puede seleccionar el botón "ENTRAR EN LA CLASE" para entrar en la clase. Se mostrará el panel de botones siguiente.

CBCACACAP4ECVoterResponderSelectorMessageManagerExit

5.7.3 Votar

Haga clic en 🔠 en el panel de botones para poner en marcha el módulo de votos.

La barra de herramientas de votos se mostrará como puede ver anteriormente.



5.7.3.1 Una sola opción

De forma predeterminada estará activado el botón "Una sola opción". En el modo de una sola opción, los alumnos solo pueden enviar una respuesta para la pregunta.

5.7.3.2 Varias opciones

Cuando está activado el botón "Varias opciones", los alumnos pueden enviar más de una respuesta para la pregunta.

5.7.3.3 Empezar a votar

Haga clic en Empezar para que empiece el proceso de contestar las preguntas. Cuando los alumnos hayan respondido a la pregunta, su nombre cambiará a color azul. Al hacer clic en un nombre, el nombre se mostrará en una ventana emergente. Hasta que se pulse el botón "FINALIZAR", los alumnos podrán seguir enviando su respuesta. Cuando la pregunta haya finalizado, solo se aceptará la última opción que hayan elegido.



Voter Responder Selector Message Manager Esit

5.7.3.4 Finalizar

Haga clic en Finalizar para finalizar el periodo de respuesta de la pregunta; posteriormente podrá acceder a la página de estadísticas de respuestas en pantalla completa.


5.7.3.5 Elegir respuestas correctas

Elija las respuestas correctas y calcule el porcentaje de acierto. La barra de respuestas incorrectas se marcará en rojo. Al hacer clic en la barra de una respuesta, se mostrará en una ventana emergente el nombre de quienes hayan votado por dicha respuesta.



5.7.3.6 Salir

X para cerrar el módulo de votos.



5.7.4 Respuestas

este botón del panel de botones permite acceder al módulo de respuestas.





5.7.4.1 Iniciar

Haga clic en el botón "INICIAR" para iniciar Respuestas. Los alumnos pueden responder pulsando el botón [Aceptar] de su teléfono.

5.7.5 Selector

botón del panel de botones con el que acceder al módulo Selector. Puede seleccionar uno o varios alumnos al azar para que respondan a su pregunta. Solo podrá iniciar el Selector si hay al menos 1 alumno en su clase.



5.7.5.1 Iniciar

Pulse el botón "+" o "-" para definir el número de personas que se seleccionarán. Haga clic en "INICIAR" para empezar a seleccionar o \times haga clic para salir.

5.7.5.2 Restablecer

Haga clic en "Restablecer" para reiniciar el selector.

5.7.6 Interruptor Mensaje

Haga clic en el botón "Mensaje" para activar el módulo Mensajes. El icono del botón mostrará cuando los mensajes estén activados, y mostrará cuando estén desactivados. Tras activar los mensajes, los alumnos pueden publicar comentarios sobre el mensaje desde su teléfono móvil. Los comentarios del mensaje se actualizan en el IFP en tiempo real.



5.7.7 Administrador

Este botón en el panel de botones muestra de forma emergente el código QR, para facilitar a los alumnos de la clase que se unan a ella.



5.7.7.1 Escanear código QR

Escanee el código QR para que los alumnos se puedan unir a la clase con su teléfono u otro dispositivo. También pueden escribir la URL en el navegador para unirse a la clase.



5.7.8 Salir

(

El botón de este panel de botones fino cierra la aplicación. Se mostrará un cuadro de diálogo. Pulse "CANCELAR" para ignorar el cuadro de diálogo y haga clic en "SALIR" para confirmar la salida.



5.8 Foco

Use esta función para enfocar áreas concretas de la pantalla.



5.9 Congelar

Congela y hace zoom en el contenido actual de la pantalla.



Contenido	Descripción			
5.9.1 Acercar	(+) Acercar la pantalla actual.			
5.9.2 Alejar	🤶 Alejar la pantalla actual.			
5.9.3 Predeterminado	Volver al tamaño de pantalla original			
5.9.4 Cerrar	Salir de la congelación de la pantalla.			

5.10 Bloqueo de pantalla

Bloquea la pantalla con Bloqueo de pantalla y la desbloquea mediante la introducción de la contraseña configurada en Ajustes.

Set	password
No password se	set, Would you like to t one now?
Cancle	Set password

Si ha establecido una contraseña, la pantalla se bloqueará. Tendrá que introducir la contraseña para desbloquearla.



03 Árbol de funciones

Árbol del menú	Profundidad 2	Profundidad 3	Profundidad 4	Profundidad 5
		Menú táctil	OSD-Ajustes comunes	
		Brillo y sonido	OSD-Ajustes comunes	
	Barra de estado	Ethernet	Ajustes-Ethernet	
		Wi-Fi	Ajustes-Wi-Fi	
		Hora	Ajustes-Fecha y hora	
		Acceso directo a aplicación		
Iniciador	Área de accesos directos	Acceso directo a archivo		
	Alea de accesos dilectos	Acceso directo a sitio web		
		Acceso directo a USB		
	Gestión de accesos directos	Eliminar		
		Cambiar posición		
			Fondo de pantalla predeterminado	
	Fondo de pantalla	Establecer fondo de pantalla	Fondo de pantalla	
		Volvor	personalizado	
	Barra de navegación			
		Becientes		
			Nota	
		Acceso directo	Buscador	
		predeterminado	Navegador	
			Navegador	
Barra del sistema			Cloud Drive	
			Buscador	
	Centro de aplicaciones		Conservador	
		Todas las aplicaciones	Nota	
			Paleta	
			Ajustes	
			Visualizador	
			WPS Office	

			1	
		Herramienta predeterminada	Menú	
			Marca	
			Transmitir	
			Temporizador	
			Recortar	
	Herramientas pequeñas		Cronómetro	
Barra del sistema			AirClass	
		Mas nerramientas	Foco	
			Congelar	
			Bloqueo de pantalla	
		Personalización de herramientas	Editar	
	Ajustes de la barra del			
	sistema			
Multiventana		Volver		
		Nombre		
	Parra superior	Interruptor		
	Barra superior	Minimizar		
		Maximizar/Ventana		
		Cerrar		
	Otros ajustes	Cambiar con libertad el tamaño de la ventana		
		Cambiar rápidamente el tamaño de la ventana	Cuarta parte del tamaño de la ventana	
			Mitad del tamaño de la ventana	
			Tamaño de la ventana	
			máximo	
	Nuevas ventanas			
	Arrastrar			
	Modo multiventana	Ajustes-Personal		

			Nueva	
			Abrir	
			Guardar	
				IMG
			Importar	PDF
				SVG
				IMG
		Menú	Everetter	PDF
	Menú de la esquina inferior		Exportar	SVG
	izquierda			IWB
			Fondo	Color
		-		Textura
				Personalizado
			Cloud Drive	
			Brillo desactivado	
		Salir		
Nota		Comportir		
NOta		Compartir		
		Lista		
		Seleccionar		
		Lápiz		
		Borrador		
		Limpiar todo		
		Regla		
	Menú inferior	Formas		
		Tabla		
		Notas adhesivas		
		Vista previa		
		Deshacer		
		Rehacer		
		Agregar		
		Anterior		
	derecha	Págipas		
		Ciquiente		
		Siguiente		
		Menú	Guardar	
			Importar	
	Menú de la esquina inferior		Compartir	
	izquierda		Salir	
		Borrar		
		Deshacer		
		Rehacer		
		Grupo de lápices		
Tablero de dibujo		Deslizador de trazo del lápiz		
		Paleta		
		Selector de color		
	Menú inferior	Colores predefinidos		
		Ocultar caja de		
		herramientas		
		Mostrar caja de		
		Muestra		
	derecha	Rellana		
		NEIIEIIO		

	Salir			
		Cámara		
		Camara	1920*1080	
	Aiusto	-	1280*720	
	Ajuste	Resolución	640*480	
		-	352*288	
	Horramiontas do anotación		552 200	
			Completa	
		Tamaño		
			Automatico	
		Escalado	+	
			- Deveche	
		Rotación	Derecha	
Visualizador	Configuración de		Izquierda	
	presentación	T '	N T	
		про		
			ρ	
		-	Brillo	
		Opción avanzada	Contraste	
			Saturación	
			Nitidez	
	Foto sacada			
	Modo Imagen			
	Modo Texto			
		Doble		
	Ver	Cuatro		
		Salir		
		Volver		
		Nombre		
	Barra superior de la ventana	Minimizar		
		Maximizar/Ventana		
		Cerrar		
			Almacenamiento	
		Dispositivo	USB	
	Vista previa de archivo		Cloud Drive	
		Lista de archivos		
		Vista previa		
	Navegación de dirección	Dirección		
	Barra de búsqueda	Buscar		
		Visualización de cuadrícula		
Buscador		Visualización de lista		
			Nombre	
	Administración de archivos		Тіро	
		Orden	Tamaño	
			Hora	
		Seleccionar todo		
		Copiar		
		Pegar		
	Seleccionar	Cortar		
		Eliminar		
		Renombrar		
		Más	Fnviar	
	(rear (nueva carneta)	Crear		
	Nueva ventana	Cicui		
Navegador				
Δίμετος		\\/i_ ⊏ i		
/ 903(03		VVI I I		

	Conovián inclámhrice v	Ethernet	
	redes	Hotspot	
		VPN	
		Fondo de pantalla	
	Personal	Deslizar hacia arriba	
		opciones de la parte inferior	
		Modo multiventana	
		Sonidos táctiles	
	Entrada y salida	Ajustes de nombre de entrada	
		Ajustes de visualización de	
		fuente externa	
		aplicaciones	
		Notificación	
		Permiso	
	Aplicación	Almacenamiento	
		Abrir de forma	
Ajustes		predeterminada	
		Memoria	
		Fecha y hora	
		Idioma y teclado	
		Contraseña de la pantalla de	
		bloqueo	
	Sistema	Encendido y apagado	
	Jistema	Correo electrónico	
		Remoto	
		Almacenamiento	
		Seguridad	
		Actualización del sistema	
		Información legal	
		Número del módulo	
	Acerca de	Versión de Android	
		Versión del kernel	
		Número de compilación	
	Añadir cuenta		
	Usar la cuenta		
Cloud Drive	predeterminada		
	Usar el nombre de archivo predeterminado al guardar		
WPS Office	/		
	Girar		
Foto	Insertar		
	Fondo de nantalla		
Músico			
Video			
	Optimización con una tecla		
	Limpieza de memoría	Optimizar de nuevo	
	Borrar basura	Optimizar de nuevo	
Conservador	Detectar sistema		
		Versión del sistema	
	Información de versión	Versión de MCU	
		Versión del panel táctil	
	Salir		

AndroidHDM1HDM12HDM3VolumenWolumenMás ajustesNas ajustesSalanceBalanceReuniónGravesGravesSalancePantallaYolumenSilencioAgudosGravesAgudosSalance<
HDM11HDM12HDM13HDM13VGABrilloVolumenMás ajustesNeureFataliaGravesGravesBalanceBalanceReuniónGravesGravesReuniónGravesGravesReuniónGravesGravesReuniónGravesGravesGravesReuniónGravesGravesGravesGravesGravesGravesGravesSilencioSilencioPersonalizadoAgudosSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencioSilencio </td
HDM12 Image: marger sector secto
Ajustes generales HDMI3 VGA Brillo Volumen Mås ajustes Volumen Mås ajustes Volumen Mas ajustes Volumen Agudos Balance Balance Audio Graves Clase Graves Agudos Balance Audio Graves Clase Graves Agudos Balance Graves Graves Graves Graves Agudos Balance Graves Agudos Balance Agudos Balance Agudos Balance Agudos Balance Balance Agudos Balance Balance
VGA Image: market is a state is a sta
Brillo Image: matrix for the second
Volumen Image: mail of the second secon
Más ajustes Volumen Balance Agudos Balance Oraves Reunión Graves Agudos Balance Audio Graves Clase Oraves Agudos Balance Volumen Graves Balance Oraves Balance Oraves Balance Oraves Balance Oraves Balance Oraves Balance Oraves Graves Oraves Audio Graves Clase Agudos Balance Oraves Agudos Oraves Balance Oraves Silencio Desplazamiento de píxeles 4:03 Oraves
Menú táctil Volumen Oraves Menú táctil Graves Balance Nenú táctil Nudio Balance Pantalla Olumen Olumen Menú táctil Olumen Olumen Menú táctil Olumen Olumen Olumen Olumen Olumen
Menú táctil Estándar Graves Agudos Balance Volumen Graves Agudos Graves Reunión Agudos Balance Graves Volumen Graves Clase Graves Agudos Graves Graves Graves Silencio Balance Volumen Graves Agudos Graves Agudos Graves Silencio Graves Silencio Desplazamiento de píxeles 4:03 Ionetee
Menú táctilEstándarAgudosReuniónBalanceReuniónGravesAgudosBalanceMudio $Reunión$ GravesClaseGravesGravesAgudosClaseGravesAgudosBalanceGravesGravesAgudosGravesGravesBalanceGravesAgudosBalanceBalanceGravesGravesBalanceSilencioSilencioPantalla4:03Horis
Menú táctil Balance Menú táctil Reunión Balance Audio Reunión Agudos Balance Oraves Agudos Balance Balance Balance Clase Volumen Graves Balance Balance Balance Volumen Graves Graves Agudos Balance Balance Balance Graves Graves Silance Balance Balance Silance Balance Balance Balance Balance Balance Bala
Menú táctilVolumenImage: ClaseMenú táctilNolumenImage: ClaseMenú táctilPersonalizadoMolumenSilencioImage: ClaseImage: ClaseMenú táctilPersonalizadoImage: ClaseMenú táctilSilencioImage: ClaseMenú táctilImage: ClaseImage: Clase
ReuniónGravesAudioAgudosAudioBalanceAudioNolumenClaseGravesAgudosBalanceAgudosBalanceBalanceBalancePersonalizadoGravesAgudosGravesSilencioImagenti de píxelesPantalla4:03AgudosImagenti de píxeles
Reunión Agudos Audio Balance Audio Nenú fáctil Menú táctil Clase Volumen Graves Balance Outoren Silencio Outoren Silencio Outoren Pantalla 4:03
Audio Balance Audio Rayados Clase Graves Agudos Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Balance Silencio Graves Silencio Silencio Personalizado Silencio Silencio Silencio Pantalla 4:03
AudioVolumenClaseGravesAgudosAgudosBalanceBalancePersonalizadoGravesGravesGravesSilencioAgudosSilencioInstitutionPantalla4:03
Menú táctilClaseGravesMenú táctilClaseAgudosPersonalizadoBalancePersonalizadoGravesAgudosClaseSilencioClaseSilencioClasePantallaAgudos
Menú táctil Clase Agudos Menú táctil Resonalizado Balance Personalizado Graves Graves Silencio Agudos Graves Personalizado Agudos Graves Agudos Graves Graves Agudos Graves Graves Agudos Graves Graves Silencio Desplazamiento de píxeles Graves 4:03 Graves Graves
Menú táctil Balance Personalizado Volumen Graves Graves Silencio Agudos Silencio Output Pantalla 4:03
Menú táctil Volumen Graves Menú táctil Personalizado Graves Silencio Agudos Pantalla Desplazamiento de píxeles 4:03 Image: Company de text de
Menú táctil Personalizado Graves Agudos Silencio Image: Silencio Image: Silencio Image: Silencio Pantalla Desplazamiento de píxeles Image: Silencio Image: Silencio
Menú táctil Personalizado Agudos Menú táctil Silencio Image: Silencio Pantalla Desplazamiento de píxeles Image: Silencio
Menú táctil Menú táctil Silencio Silencio Pantalla 4:03
Silencio Desplazamiento de píxeles 4:03
Desplazamiento de píxeles 4:03
Pantalla
Pantalla
16:09
PTP
Brillo
Estándar Contraste
Brillo
Brillante Contraste
Brillo
Suave Contraste
Brillo
Pantalla Personalizado Brillo
Pantalla Personalizado Brillo
PantallaBrilloEstándarImage: Standar standar
Pantalla Brillo Estándar Image: Comparison of the second
PantallaBrilloPantallaBrilloEstándarInstructionFríoInstruction
Pantalla Personalizado Brillo Brillo
Pantalla Brillo Personalizado Brillo Estándar
PantallaBrilloPantallaBrilloEstándarIFríoIFríoICálidoIPosición horizontalI
Pantalla Brillo Personalizado Brillo Estándar Image: Comparison of the section of the s
PantallaPersonalizadoBrilloPersonalizadoEstándarFríoFríoCálidoPosición horizontalPosición verticalAjustarReloj
PantallaPersonalizadoBrilloPersonalizadoEstándarEstándarFríoFríoCálidoCálidoPosición horizontalPosición verticalAjustarRelojFase

		Rojo	
		Negro	
	Lapiz	Azul	
		Verde	
		Amarillo	
		Naranja	
Marca	Pincel	Azul	
		Verde	
	Limpiar		
	Guardar		
	Compartir		
	Nube		
	Corrar		
		Misma conovión do rod	
	Conexión de red	Conexion entre redes	
		Recuperación rápida tras	
		pantallas divididas	
		Invertir táctil de pantalla en	
		la proyección de PC	
		Proyección de ventana del PC	
		Control en el ordenador de	
		la pantalla de proyección	
	Compartir pantalla	Control de proyección de medios en el teléfono móvil	
		móvil	
		Proyección de cámara del	
Screenshare Pro		teléfono móvil	
		Control de pantalla de	
		proyección de imagen móvil	
		Remoto teléfono móvil	
		Superponer pantalla	
	Método de compartir pantalla	Proyección AirPlay	
		Proyección Chromecast	
		Proyección Miracast	
		Proyección de unidad de	
		conexión	
		Sincronización de escritorio	
	Sincronización de escritorio	dispositivos	
		Invertir táctil	
		Anotación colaborativa	
		Vista previa de transmisión	
		de pantalla	
		Iransferencia de archivos	
	Administración de	pantalla	
		Iniciar transmisión de	
		pantalla	
		Autorizar administración de	
		Pausar	
Tompovinadav	Iniciar	Restablecer	
remporizador	Avisar cuando se agote el		
	tiempo		

Recortar	Libre			
	Completa			
	Ventana			
	Guardar			
	Insertar			
	Cerrar			
		Pausar	Continuar	
Cronómetro	Iniciar	Fausai	Restablecer	
		Vuelta		
	Tamaño mini			
AirClass	Escanear código QR			
			Una sola opción	
		Votar	Varias opciones	
			Empezar a votar	Finalizar
	Entrar on la claso	Respuestas	Iniciar	
		Selector	Iniciar	Restablecer
		Interruptor de mensajes		
		Administrador	Escanear código QR	
		Salir		
Foco	Aiusto	Escalar		
F0C0	Ajuste	Alfa		
	Acercar			
Concelación de pantalla	Alejar			
	Volver			
	Salir			